

**Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
BRONEBOX на Hyundai Solaris, Kia Rio (АКПП)**

1. В подкапотном пространстве снять аккумуляторную батарею. Демонтировать кронштейн крепления ЭБУ. Открутить 4 гайки крепления самого блока к кронштейну.



2. Установить защитный бокс на шпильки и закрепить ЭБУ с помощью антивандальных гаек.

