

Кронштейн АКПП Volvo XC70 (2012-2016), XC60 (2014-2017)

В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра и демонтировать резиновую трубу интеркулера. Открутить болт крепления корпуса переключателя передач и гайку крепления рычага переключения.



Установить основной кронштейн с запорным элементом и закрепить его штатным болтом и дополнительным болтом М10. На рычаг установить дополнительное водило и закрепить его штатной гайкой.



Произведено ООО «Меритек», www.meritec.su,

Телефон: **8(495)972 7535**, Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**, Телефон оптовых

закупок: 8(968) 072 5010 www.defentime.ru