



## Кронштейны защиты штатных болтов Renault Duster, Logan, Sandero.

- В подкапотном пространстве открутить нижние болты крепления петли капота.
- Верхние болты открутить на 4 оборота.



- Придерживая капот, установить кронштейн, отрегулировать петли. Затянуть болты.

