



244 Кронштейн капота Москвич-3

1. Демонтировать верхнюю пластиковую накладку бампера. Открутить 2 верхних болта крепления штатного замка.



2. Установить кронштейн между штатным замком и “телевизором”, под нижний болт при необходимости подложить шайбу из комплекта для компенсации толщины кронштейна и закрепить все штатными болтами.

