



## 248 Кронштейн капота Vaic U5 (2017-)

1. В моторном отсеке демонтировать пластиковую накладку бампера.



2. Закрепить разрезной квадрат на кронштейн как показано на фото. Ослабить два верхних болта крепления штатного замка, установить кронштейн перед замком и затянуть его штатными болтами.



3. После все регулировок и проверки работы установленного замка, необходимо загнуть "лепестки" под углом 130 градусов для защиты от откручивания торцевым инструментом штатных болтов замка.

