



249 Кронштейн капота RX-350 (5 кузов, 2022-)

1. Демонтировать верхнюю пластиковую накладку бампера. Открутить 3 болта крепления среднего (дополнительного) штатного замка.



2. Установить кронштейн между штатным замком и “телевизором”, далее установить дистанционные шайбы между кронштейном и “телевизором” и закрепить крепежом из комплекта. Под нижний болт крепления замка так же необходимо установить шайбу (между замком и “телевизором”).

