

Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Geely Atlas 2.4L Акпп

1. В подкапотном пространстве снять пластиковые панели.

2. Снять воздухозаборник и корпус воздушного фильтра.



3. Установить защиту на блок управления двигателем.

4. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.



7. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.