

Технологическая карта установки защиты механизма запасного колеса
BRONEBOX на KIA Sorento 2012-2020

1. Снять с автомобиля запасное колесо.



2. Установить на механизм подъема запасного колеса основную часть защиты **BRONEBOX** и закрепить штатным крепежом.

3. Закрепить вторую часть защиты антивандальный крепежом из комплекта.



4. Установить дополнительный элемент на трос и закрепить антивандальный крепежом из комплекта.



5. Пропустить дополнительный элемент через центральное отверстие колесного диска.



6. Установить запасное колесо на место.