

Кронштейн АКПП Mitsubishi Pagero 3.2D

Для монтажа кронштейна необходим подъёмник!

Для монтажа основного кронштейна использовать крепёжные резьбовые отверстия. Для монтажа дополнительного водила гайку крепления переключателя АКПП.

