



## Кронштейн капота Renault DUSTER, KAPTUR, Lada LARGUS.



- |   |
|---|
| 1. Открутить штатный замок.   |
| 2. Приложить кронштейн со стороны моторного отсека к приваренным головкам шпилек крепления штатного замка. (возможно потребуется демонтаж бачка ГУРа) |
| 3. Втулка кронштейна должна быть со стороны водителя и смотреть в сторону двигателя.  |
| 4. Разметить по втулке кронштейна место сверления и просверлить отверстие Ø16-20мм.   |
| 5. Завести кронштейн в полость замка, прикрутить латунную втулку к кронштейну и установить на шпильку штатного замка.                                 |
| 6. Установить штатный замок на место и прикрутить его.  |
| 7. Проверить функционирование дополнительного замка, при необходимости произвести регулировки.  |