



Кронштейн капота VW Taureg, Passat CC

1. Открутить болты крепления штатного замка капота.



2. Установить дополнительный кронштейн с запорным элементом. При необходимости расточить переднюю панель.

