



Кронштейн капота Volvo XC90 (2007-2014)

Запорный элемент блокирует штатный трос в штатном замке капота

Открутить два болта крепления правого (по ходу машины) замка капота.

Закрутить новые болты М6х40.



Установить кронштейн с запорной втулкой и затянуть гайками М6



Произведено ООО «Меритек», www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010

www.defentime.ru