



Кронштейн капота Subaru XV

В подкапотном пространстве демонтировать штатный замок капота. В боковой стенке самого замка сделать вырез для штуцера. Установить кронштейн с штатным замком и закрепить их штатными болтами. Штуцер с запорным штырем закрепить фиксирующим винтом

