



227 Кронштейн капота Palisade(2018-)



1. Открутить 2 крайних болта крепления штатного замка, остальные 2 ослабить.



2. Установить кронштейн (с разрезным квадратом) между штатным замком и "телевизором", и затем прикрутить обратно.

В случае необходимости подрезать верхнюю пластиковую накладку бампера!!!